

ASUNTO OY PERTINKULMA

AUTOHALLIN, KAUKOAVAIMEN JA NOSTO-OVEN KÄYTTÖOHJE

Henkilökulku halliin paikoille 1-8 on järjestetty sisäkautta kellariportaasta. Autohallinajo-ovet ovat sähkökäyttöisiä, kaukoavattavia, nosto-ovia. Autohallin valot syttyvät ja sammuvat automaattisesti. Autohallissa ei saa suorittaa huolto- tai korjaustöitä eikä säilyttää irtaastioissa polttonesteitä. Hallissa on vaahtosammutin.

AJO-OVIEN AVAAMINEN

Käyttäjän tulee varmistua, että kukaan tai mikään ei ole oven liikeradan tiellä ovea avatessa tai suljettaessa. Ennen ajo-oven avaamista tulee auto lastata ja matkustajien nousta siihen. Varmistukaa esteettömästä ulosajosta!

Minimoi ajo-oven aukiolo ja lämpöhukka kylmänä vuodenaikana !

KAUKOAVAIMEN KÄYTTÖ

Ovi avataan aina kaukoavaimella painamalla nappia 1 ,ylin sininen painike, yhden kerran. Tämän jälkeen odotetaan kunnes ovi on kokonaan auki ja pysähtyy itsestään auki asentoon. Minimoi pakokaasut ja hallin likaantuminen. Käynnistä auto vasta, kun ajo-ovi alkaa nousta.

Ovi suljetaan painamalla kaukoavaimen nappia 1 jälleen yhden kerran, heti ulosajon tapahduttua. Valvo, että ovi laskeutuu turvallisesti kokonaan kiinni!

Oven liikkeen pysäytys tapahtuu nappia 1 painamalla, kun ovi liikkuu. Liike pysähtyy. Seuraava napin painallus käynnistää oven liikkeen vastakkaiseen suuntaan. Näin on mahdollista avata ja sulkea ovea osittain.

Sisään ajettaessa ovi tulee avata, kun auto on pihassa. Avaa ajo-ovi, aja riittävän pitkälle sisään. Sulje ovi, minimoi lämpöhäviöt! Sammuta moottori, ennen oven alas laskeutumista.

KAUKOAVAIN

Kaukoavain on erittäin herkkätoiminen. Säilytä avain niin, että se, esim. puristuksissa ollessaan, ei tule tarkoituksettomasti avanneeksi ovea. Itseavautuminen tulee estää huolellisella säilyttämisellä! Kaukosäädin toimii pienellä 3V CR2032 nappiparistolla. Paristo sijaitsee takakannen, jossa CE-merkintä, alla.Pariston vaihto tapahtuu avaamalla kansi esim. kolikolla tai ruuvitalalla kääntämällä kansien välisessä raossa niin että kansi aukeaa. Irroita vanha paristo ja aseta uusi paikalleen pidikkeeseen. Sulje kansi.

Sähkökatkojen varalta ovi on varustettu **vapautinlukolla**, jonka avulla saadaan ovi irroitettua koneiston vetokelkasta ja auki käsin. Vapautinlukko on tarkoitettu ainoastaan hätätapausten varalle, eikä sitä saa käyttää muutoin. Vapautinlukon vara-avain on taloyhtiöllä. Vapautinlukon pesä sijaitsee ulkopuolella oven keskikohdalla yläreunassa.

Pidä auto lukittuna.